



Afhalen van het gordijn

Stap 1 : Laat het vouwgordijn helemaal naar beneden

Stap 2 : Klik de optrekkoordjes met knoopje uit de afsteloojes. LET OP: het knoopje op dezelfde plaats laten zitten!

Stap 3 : Haal de optrekkoordjes uit de versterkte aanhechtings oogjes achteraan de baleinen.

Stap 4 : Haal de onderlat eruit via de opening die voorzien is bovenaan de onderzoom.

Stap 5 : Haal de baleinen eruit via het ultrasoon knoopsgat dat zich bevindt onderaan de tunnels.

LET OP: verlies de zelfregulerende hulsjes niet. Deze zorgen voor de strakheid van uw gordijn. Bij aankoop worden er steeds een aantal reserve hulsjes geleverd.

Stap 6 : Haal het gordijn via de klitteband van het optreksysteem.

Stap 7 : Laat de koordjes naar beneden hangen. Rol ze NIET op in het systeem, anders kan het systeem blokkeren.

Terug monteren van het gordijn

Stap 1 : Kleef het gordijn recht op de klitteband.

Stap 2 : Steek de onderlat in de onderzoom via de opening bovenaan de onderzoom.

Stap 3 : Steek de baleinen in de daarvoor voorziene tunnels via het ultrasoon knoopsgat. Vergeet niet op het einde van de balein het zelfregulerend hulsje te plaatsen.

Stap 4 : Haal de optrekkoordjes door de versterkte aanhechtings oogjes. Zorg dat u geen overslaat.

Stap 5 : Klik de optrekkoordjes net voor het knoopje in het afstelooje. Zorg dat het goed tot op het einde zit.

Stap 6 : U kan uw gordijn opnieuw bedienen.

Shadow Belgium

Ovenstraat 12, 8800 Roeselare, Belgium

www.shadow-inside.be

"Made in Belgium"